

# 操作說明 Quick Guide

## 包裝盒內有以下物品 Contents :

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. A11 Android TV Dongle : 一台        | 1. One A11 Dongle                           |
| 2. Micro USB to Normal USB線 (公) : 一條 | 2. One Micro USB to Normal USB Male Cable   |
| 3. Micro USB to Normal USB線 (母) : 一條 | 3. One Micro USB to Normal USB Female Cable |
| 4. 產品說明書 : 一張                        | 4. Quick Guide                              |

## A 介面示意圖 Interface Schematic Diagram



1. HDMI 介面：與電視機（或其他顯示螢幕）的HDMI插孔連接。
2. DC電源輸入介面：電源輸入。
3. USB擴充介面：可外接USB滑鼠或USB HUB等裝置。
4. 狀態指示燈：顯示各種設備之啟動及使用狀態。

1. HDMI Interface: Connect to TV (or other display) HDMI jack.
2. Micro USB for DC Power Input: Connect to TV USB port or USB power adapter.
3. Micro USB port: Support a variety of external devices: keyboard, mouse, USB camera, USB flash drive, portable hard drive, USB HUB, etc.
4. Status Indicator: Displays the status of the startup and operation of equipment.

## B 與電視連接 Connected to the TV



1. 將A11 HDMI 接頭面與電視HDMI 介面連接，並將電視「視訊輸入來源」選擇至所連接的HDMI輸入頻道。
2. DC電源供電：將 Micro USB 到 Normal USB線(公) 這一條線的 Micro USB與A11本體上標示 的Micro USB插孔相連，另一端的標準USB接頭與電視機上的USB插孔連接。連接後A11指示燈會閃爍，表示系統正在啟動。

※ 特別說明：如果電視未配備USB接口，或該電視機的USB接口所提供的電力不足，以致於A11無法啟動。這時需要另行購買USB變壓器插頭，使用家裡的市電供電。該變壓器本公司有販售，可來電詢問。

3. 將 Micro USB 到 Normal USB線(母)連接線的插入A11電視棒的USB接口，另一端即可連接滑鼠或USB HUB來擴充其它的USB裝置。

※ 特別說明：本機的2個Micro USB接口均為特定用途使用，如果您的USB滑鼠或其它擴充裝置無法使用時，請確認Micro USB的插孔是否插錯了位置。

1. Connect A11 dongle HDMI interface with TV HDMI port. (If it can not be connected directly to the TV, using extension HDMI cable), and TV video input channel should be selected in the connected HDMI.
2. Power On: Using micro USB to normal USB male cable to connect A11 and TV's USB port. (If your TV don't has USB jack or the USB power voltage is too low, that will cause power shortage. To solve this problem, please using external power adapter.)
3. Connect USB mouse: Using micro USB to normal USB female cable to connect a USB mouse.

## 選擇一：Option A



## 選擇二：Option B



P.S. 與投影機連接、液晶顯示器及其它具有HDMI 輸入埠的任何顯示設備，皆與連接電視相同。

PS. A11 could connect any device with HDMI jack, such as projector, monitor, etc., the connection and setting is same as above description.

## C 桌面 Desktop



A11 啟動完成後，進入系統桌面

1. 應用：所有的應用程式及遊戲
2. 下載：可下載新的應用程式與遊戲
3. 瀏覽器：網頁瀏覽
4. 設定：A11 Dongle系統設定

5. 多媒體：預覽所有圖片和影片
6. 檔案管理器：管理所有文件

備註：螢幕最下方的操作功能表中【】符號，代表將A11關機。如要重新開啟A11，需關閉電視重新開機，或插拔外接的USB變壓器插頭。

A11 startup is complete, the TV screen display system desktop

1. Apps: All applications and games that downloaded.
2. Download: You can download new applications and games from Google Play.
3. Browser: Web browsing.
4. Settings: The related system setting on A11 Dongle.
5. Multimedia: View all the pictures and videos.
6. File manager: manage all files in A11 memory.

## D 顯示設置 Display Settings

系統啟動後，若發生系統桌面顯示與電視螢幕比例不吻合，請依以下操作：在桌面點選【設定】圖示，從左邊「裝置」項目中點選【顯示】，畫面右邊下拉式列表中點選【顯示輸出模式】，再選擇電視可支援的解析度。

If your TV or display is not consistent with the proportion of a TV screen, in accordance with the following steps: Click [Settings] icon on the desktop, select [Display] from the "DEVICE" list, the "Display" drop-down list will appear on the right side of the screen. select [Display output mode], then select the resolution of the TV can support.

## 注意 Warning

※注意※：系統預設的解析度為720P，如果要調整成1080P，請務必確認您的電視或螢幕有支援到1080P，如無法支援而誤設為1080P，此時螢幕會變成全黑的狀態，需另外尋找一台支援1080P的電視或螢幕，將A11插上再調回720P，再接回原電視螢幕才可使用。

Note: The system default resolution is 720P, if you want to adjust to 1080P, please make sure that your TV or monitor supports up to 1080P, If you are not able to support but mistakenly set to 1080P, the screen will become entirely black, you need to looking for another support 1080P TV or monitor, plug the A11 and then transferred back to 720P.

## E 上網設置 Internet Setting



1. 網路連接：在桌面點選【設定】圖示，從「無線與網路」項目中，點選「Wi-Fi」項目右邊【關閉/開啟】按鈕，當顯示【開啟】時，在螢幕的右邊會列出Wi-Fi所搜尋到的Wi-Fi AP(基地台)。選擇您自己家裡所連接的基地台。(依WiFi AP的設定可能需要輸入連接AP的密碼)
2. 網路連接後返回桌面，點選【瀏覽器】圖示即可上網。



## A11 Android 智慧電視棒保固卡 Warranty Registration Form

- |       |         |
|-------|---------|
| 客戶名稱： | 購買日期：   |
| 客戶地址： | 手機號碼：   |
| 商家名稱： | 產品型號：   |
| 商家地址： | IMEI 號： |
| 商家電話： | 發票號碼：   |

請保留購買證明  
並且至官網登錄  
www.aboway.com.tw

經銷商店章  
經銷商經手人簽章

僅限於台灣購買使用 For Taiwan Users Only.

## 操作說明 Quick Guide

1. Internet Access: Click [Settings] icon on the desktop, Select “Wi-Fi” ON/OFF switch in ON, the right side of the screen lists the searched Wi-Fi AP. Choose your own connected to the base station. (According to the Wi-Fi AP settings may need to enter the password for access to the AP)
- 2 Return to the desktop, click [Browser] icon to access the Internet.

### F 下載遊戲與進入遊戲 Game and Download



(自備)

在下載遊戲或Android APP前，必須先在【設定】→【帳戶與同步處理】畫面中右上角點選【新增帳戶】，去設定您的Google帳號。相關Google帳號的申請與設定請查詢Google相關說明。

1. 在桌面點選【下載】圖示，從Play商店中選擇您喜好的遊戲或者應用程式下載並安裝。
2. 在桌面點選【應用】圖示，選擇已從Play商店下載的遊戲。
3. 如果不是經由Play商店下載的遊戲或軟體，而是經由瀏覽器網頁的方式下載，所下載的軟體將會存在Local Memory中。你可以從桌面點選【檔案管理器】，再點選【外部存儲】中的「Download」目錄夾，即可看到從瀏覽器所下載的.apk檔案。點選apk檔案即可安裝。

Before download games or Android Apps from Google Play, you have to apply and set your account information in [Accounts & sync] under [Settings] Icon.

1. Click [Download] icon on the desktop, choose your favorite game or application from the Google Play to download and install.
2. Click [Apps] icon on the desktop, select the game that downloaded from the Google Play before.
3. If the apps are not downloaded from Google Play, but via a web browser, the files will exist in the Local Memory. Just Click [File Manager] from the desktop, and click "Download" directory under [Local Memory] folder, you can see downloaded apk files from the browser. Double click apk file to install the apps in A11.

### G 圖片瀏覽 Photo Browsing

1. 確認USB port有連接外部USB隨身碟，並且隨身碟內有圖片檔。
2. 在桌面點選【多媒體】圖示進入，按住滑鼠左鍵立即左右滑動來切換圖片或檔案夾列表。長按滑鼠左鍵，當圖片或檔案夾出現藍色外框，表示已選擇該檔案或資料夾，螢幕上方會出現功能表，可選擇相關功能及服務。再點選一次即可取消選擇。
3. 點選單一圖片小圖示，即可全螢幕顯示圖片。

1. Confirm USB port connects an external USB flash drive, and image files existing.
2. Click [Multimedia] icon on the desktop, all of photo files will display on the screen.
3. Click single picture small icon, you can display pictures in full screen.



(自備)

### H 觀看影片 Watch the Movie

1. 確認USB port有連接外部USB隨身碟，並且隨身碟內有影片檔。
2. 在桌面點選【多媒體】圖示進入，按住滑鼠左鍵立即左右滑動來切換影片或檔案夾列表。長按滑鼠左鍵，當影片或檔案夾出現藍色外框，表示已選擇該檔案或資料夾，螢幕上方會出現功能表，可選擇相關功能及服務。再點選一次即可取消選擇。
3. 點選單一影片小圖示中的▶播放按鈕，即可全螢幕播放影片。

1. Confirm USB port connects an external USB flash drive, and video files existing.
2. Click [Multimedia] icon on the desktop, all of video files will display on the screen.
3. Click single video small icon, and press “Play” button to watch the full-screen video.



(自備)

### I 操作控制

#### Install Wire or Wireless Mouse and Keyboard



(自備)


(自備)

USB轉接線  
2.4G接收端  
(自備)

1. 將Micro USB to Normal USB線(母)連接線的插入A11電視棒的USB接口，另一端即可連接有線滑鼠；或將無線滑鼠鍵盤的USB收發器插入，即可使用。
2. 螢幕虛擬鍵盤設定: 在桌面點選【設定】圖示，從「個人」項目中，點選“語言與輸入裝置”。從右邊視窗「鍵盤與輸入法」項目中，點選【預設】項目，就可以選擇您所要的預設輸入法。

A11 can support Wire or Wireless mouse and keyboard via USB port connect.

### J DLNA功能說明 (又稱:家庭網路多媒體共享)

1. 點選螢幕右下角圖示，打開DLNA功能。系統預設為開啟狀態。
2. 將智慧型手機與A11在同一個內網連結，或者兩個裝置都連接在同一台AP/Router上。
3. 執行手機上的DLNA相關應用程式，並開始搜尋DLNA裝置服務器。本機的預設名稱是『A11』，你可以在【設定】→【顯示】→【DLNA名稱】→去修改顯示名稱。點選連結裝置後即可使用家庭網路多媒體共享。
4. 如果您的手機沒有DLNA應用程式，可以試著安裝網路上第三方應用程式，例如「mediashare」。

A11 support DLNA function and default setting is ON, DLNA device name is “A11”. Please make sure your hand device has DLNA Apps (such as MediaShare).

### 保固說明

- ◎友旺科技所售之Android TV Dongle提供一年保固服務，保固期間計算以經銷商蓋章之保固註明購買日期為準，請妥善保管您的購買證明，並請於購買後一個月內至官網(www.aboway.com.tw)登錄，保固期間內維修，如無法提出購買證明或無登錄保固資料，則以友旺科技產品出廠日期推估保固期。
- ◎配件提供新品更換貨服務，保固規範請參考原廠網站公告
- ◎若新品故障，請於購買日起七天內攜帶完整包裝及配件至經銷商進行更換
- ◎維修過程中無法確保產品權儲存資料及下載軟體之完整性，故送修前請先妥為備份
- ◎產品檢查、重新安裝軟體，不屬於維修之列
- ◎請妥善保管證明，保固維修時需出示購買證明
- ◎產品序號貼紙或經銷商貼紙若不完整，視同過保固期限
- ◎除本體外所有配件為消耗品提供三個月保固

- 在保固範圍內，友旺科技提供消費者免費維修服務，但下列情況，將酌收費用或判定無法維修
- ◎因天災或不可抗力之外力所造成的損壞
  - ◎未按使用手冊規定操作或因不當使用而造成的損壞
  - ◎依原廠保固條件產品內部受潮而導致之故障不在保固範圍內
  - ◎曾交付給未經原廠授權的廠商修理，擅自拆卸、改裝或更換非原廠零件
  - ◎故障送修未妥善包裝，於運送過程造成損壞
  - ◎所有功能鍵請小心使用，若有任何人為損壞，維修需酌收材料費

**AboCom | 友旺科技**

友旺科技股份有限公司 <http://www.aboway.com.tw>

◎23145 新北市新店區寶橋路235巷130-2號4樓

維修服務專線：(02)8912-1658 · 0800-079-123  
服務時間／星期一至五 上午09:30~12:00 下午13:30~17:30  
生產國別：中國 設計驗證：台灣

A11不支援webcam

- 註 本公司Android智慧電視棒(盒)產品，定位為影音媒體播放為主，其它部分應用程式可能因為下列因素而無法安裝使用：
1. 應用程式需要衛星定位(GPS)，或重力感測(G-Sensor)功能
  2. 應用程式本身對硬體有針對性的開發，可能與本機的硬體規格不符合。

Remark : The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

### 注意

- 低功率電波輻射性電機管理辦法：  
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 注意警語

- ◎請勿受潮或碰觸水源，造成觸電或電路損壞。
- ◎請勿擅自拆殼，以免觸電危險或造成產品內部損壞。
- ◎本產品符合NCC低功率射頻電機產品法規。
- ◎電力範圍詳見電源標示說明。