四埠 10/100M 寬頻 IP 分享器

快速安裝指引

步驟一:連接纜線

 依照下列圖示將纜線連接好。此IP分享器支援LAN/WAN的網路埠『自動極性偵測』 功能,乙太網路的雙絞平行線或交叉線皆可用於分享器廣域網路和區域網路埠之連接。



圖1 硬體連接

- 接上寬頻分享器的電源。
- 確定 (電源、區域連接和廣域連接埠) 此三個 LED 指示燈有亮 起。

步驟二:設定上網(使用 WEB 瀏覽器)

將 PC 的 TCP/IP 內容設定為自動取得 IP 位址,寬頻分享器的 Local Port 設定為自動 分配 IP 位址(預設值),並且連接所需的纜線。關閉瀏覽器 Proxy(在瀏覽器的工具-->Internet 選項-->連線-->區域網路設定)的功能,開啓網路瀏覽器(如 IE 或 Netscape), 鍵入寬頻分享器 預設的 IP 位址 (192.168.1.254),點選右側之『移至』,登入主設定畫面。

]	檔案E	編輯(王)	檢視(型)	我的最愛(A)	工具(<u>T</u>)	說明(<u>H</u>)		1
]	\leftarrow \rightarrow	- 🗵 🛃	» ∫#	周址① 🥌 192	168.1.254		-	∂移至

圖2進入設定畫面

第一次登入時不需要輸入使用者名稱及密碼,點選 OK 進入主設定畫面。

Enter Network Password ? 🗙						
?	Please type your user name and password.					
U	Site:	192.168.1.254				
	Realm					
	<u>U</u> ser Name					
	Password					
	\square Save this p	assword in your password list				
		OK Cano	el			
		周3淮入書面				

回う進入童刞

開始畫面包含了外部網路的設定,按住下拉式清單選擇鍵▼,來選擇你的連線模式。

<u>外部網路 - 動態 IP 設定:</u>

適用於 Cable Modem, 分享器連接至 Cable Modem的 區域網路埠, 需點選此項。

- 1. <u>外部網路 PPPoE 設定</u>: 適用於 ADSL PPPoE 撥接計時制,若寬頻分享器與 ADSL 相連,需點選此項。 (寬頻分享器已內建 PPPoE 虛擬撥接軟體,所有 PC 不需執行 ADSL PPPoE 撥接軟體,又可同時上網,卻只要負擔一台 PC 的使用費用,經濟又方便。)
- 2. 外部網路 固定 IP 設定:

若使用 ADSL 固定制,需點選此項。並填入 ISP 給予的相關 IP 地址與資訊。

步驟三:檢查網際網路連線。

按照上述步驟,你現在可遨遊網際網路。如果不能,請執行以下步驟:

- 1. 重覆步驟二. 打開 Web 瀏覽器, 鍵入 網址 192.168.1.254。
- 2. 在左邊的選項中,選擇『系統狀況』。
- 3. 檢查此 IP 位址是否為零, 如果不是, 那麼表示寬頻分享器已經建好了網路連線。
- 如果 IP 位址如下圖所示為 0.0.0, 那麼表示網路連線未建好, 請重覆上述步驟二, 重新設定。

寬頻分享器。 朝暑秋年	外部網路 • 內部網路 <u>系統状況</u>	• 违階政定 • 系统状况 • 其他 上提配接 [P[目的記錄
		系統狀況
	是雪啓動PPPoE?	Disable 更新
	PPPoE 帳號	(Not PPPoE)
	PPPoE 連線時間	(Not PPPoE)
	IP位址	0.0.0.0
	子網路遮草	255.255.255.0
	閘道器	0.0.00
	主要 DNS 伺服器	0.0.0
	備用 DNS 伺服器	0.0.0
	IP 網域名稱	Your.domain.name
	MAC位址	00-00-FF-FF-FE
	連線狀況	Static assigned
	釋放/中	新連線 更新/連線