

802.11n/b/g 無線寬頻分享器

802.11 n/b/g Wireless Broadband Router

快速安裝手冊

Quick Installation Guide



802.11b/g/n 無線寬頻路由器 快速安裝指引

網路連線設定

2

首先將網路線從 ADSL/Cable 數據機連接到無線路由器的**網際網路連接埠**(Internet port) , 再 將無線路由器的**區域網路連接埠(LAN 1~4 ports)**連接到電腦 PC 的網路埠。(如下圖)



)開啟 Internet Explorer 網際網路瀏覽器,選擇「工具」? 「網際網路選項」。



選擇「連線」,將「撥號及虛擬私人網路設定值」內的項目移除,然後點選「區域網路設定」。

—————————————————————————————————————	
■ 安設定納除約路連線「請預[安裝]。	
發號及虛擬私人網路設定值(11)	
	新增(D)
	移除(R)
如果您設定連線時必須設定 proxy 伺服器,請 選擇 F設定值1。	設定値(2)
 ● 永遠不撥號連線(C) ○網路連線不存在時撥號(W) ○ 永遠使用預設的連線(Q) 	
目前的預設值:無	設成預設値(E)
<mark>區域網路 (LAN) 設定</mark> 區域網路設定不可套用到撥號連線。請選擇上 述設定來進行撥號設定。	區域網路設定(L)



5 Windows 2000 用戶,點選「開始功能表」?「設定」?「網路和撥號連線」?「區域連線」。



6

Windows XP 用戶,點選「開始功能表」? 滑鼠移至「網路上的芳鄰」同時按滑鼠右鍵? 「內容」?此時會出現「區域連線」視窗。



在「區域連線」視窗上,在區域連線圖示上按右鍵選擇「內容」。



選擇「Internet Protocol(TCP/IP)」,然後點選「內容」,此時會出現「Internet Protocol(TCP/IP) 內容」視窗。

8

目線使用:		
🗐 SiS 900-1	Based PCI Fast Ethernet A	.daj 】 設定(C)
這個連線使用	下列項目(0):	
🗹 🚚 QoS Pa	cket Scheduler	
🗹 🐨 AEGIS	Protocol (IEEE 802.1x)	v3.7.5.0
🗹 🍞 Interne	t Protocol (TCP/IP)	
<	Ш	2
安裝(N)	解除安裝(U)	内容®
描述		
傳輸控制通	訊協定/網際網路通訊協 2.通知協定,提供不同	定(TCP/IP)。這是預
力。	增速动场化 化延济作用	啊哈哈心和自己的思想
小連線後,在	通知區域內顯示圖示(型	<u>V)</u> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
」在這個連線	只有有限連線或沒有連	線能力時通知茲(M)

選取「自動取得 IP 位址」與「自動取得 DNS 伺服器位址」, 點選「確定」。

Internet Protocol (TCP/IP) 內容	? 🛛
一般其他設定	
如果您的網路支援這項功能,您則,您必須詢問網路系統管理員	可以取得自動指派的 IP 設定。否 正確的 IP 設定。
○ 目勤取得 IP 位址(0)	
○ 使用下列的 Ⅱ 12 亚瓜):	
IP 位址①:	
子網路遮罩(U):	
預設閘道(D):	
● 自動取得 DNS 伺服器位址(В
── 使用下列的 DNS 伺服器位均	£E:
(債用 DNS 伺服器(P):	(a) (b) (b)
其他 DNS 伺服器(A):	
	進階(型)
	確定取消

檔案①	編輯(E)	檢視(♡)	我的最愛(A)	工具(<u>T</u>)	說明(<u>H</u>)
G±-	-頁 - () - 💌	2	● 搜尋	分 我的最愛



預設使用者名稱為"admin",預設密碼為"admin "再點選確定登入。然而為了網路安全 起見,使用者待登入完成進入操作畫面後,建議至系統狀態? 更改密碼重新設定一組密碼。

連線到 192.168.1	.254	? 🔀	
	Eq.		輸入預設的使用
Wireless Access Poi	nt	(者名稱"admin"以 乃密理"admin"
使用者名稱(U):	🖸 admin	~	反ഷ 编 admin 。
密碼(P):	****		
	□記憶我的密碼(R)	油	
	確定 取	消	

》登入無線路由器網路設定操作畫面後,請至 TCP/IP 設定? 外部網路進行網路連線設定。

WIRELESS MOBILITY	시 국학사회 미유 국민	
I Site contents:	外部網路設	定
■ 准赦視路	此為設定外部網路連続	?模式,支援固定 P.浮動 P. PPPoE. PPTP 或 L2TP 幾種連線方式.
← TCP/IP 設定		
● 外部網路	外部網路型態:	DHCP Client 🛩
防火牆	十級力核	
	土俵石相:	
·····································	MTU Size:	1492 (1400-1492 bytes)
	●自動取得 DNS	
	○手動設定 DNS	
	DNS 1 :	
	DNS 2:	
	DNS 3:	
	複製 MAC 位址:	00000000000

12

在設定網路連線之前,請先詢問您的網路業者(ISP),確認使用下述哪一種連線方式(請 參考下表)。

連線方式	設定的特徴
DHCP Client (Cable Modem)	如果網路業者告知您不需要設定就可以上網,請使用「DHCP Client」連線方式做設定連線,請參考下述「DHCP Client(Cable Modem)」說明設定。
PPPoE (ADSL)	如果網路業者給您一組帳號與密碼,設定帳號與密碼後才能連線, 請參考下述「PPPoE (ADSL)」說明設定。
固定 IP (Static IP)	如果網路業者給您一組 IP 位址、子網路遮罩、閘道器與 DNS 位 址等資料,請參考下述「固定 IP(Static IP)」。
РРТР	採用 PPTP 通訊協定來進行 Internet 連接。點對點隧道通訊協定 (PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol)能安全傳送封裝的資 料,從 PPTP 客戶端到 PPTP 伺服器,跨 TCP/IP 網路工作,如網 際網路。。(台灣用戶不適用此選項)。
L2TP	第二層通道通訊協定 L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) 是標 準產業網際網路通道通訊協定,與點對點通道通訊協定 (PPTP) 的功能大致相同。

DHCP Client (Cable Modem)

選擇「DHCP Client (Cable Modem)」外部網路型態者,保留原始設定值,直接點選網 頁下方的「確認」鈕。

外部網路型態:	DHCP Client 🔽
主機名稱:	
MTU Size:	1492 (1400-1492 bytes)
●自動取得 DNS	
○手動設定 DNS	

PPPoE (ADSL)

選擇「PPPoE (ADSL)」者,若是 Hinet 用戶者,請參考 HiNet 寬頻 ADSL 帳號卡,依 序輸入「使用者名稱」與「密碼」以及「服務名稱(網路業者名稱)」,點選網頁下方的「確 認」鈕即可。

外部網路型態:	PPPoE 🖌
使用者名稱:	
密碼:	
服務名 稱:	

Hinet 用戶, 在鍵入無線路由器的「使用者名稱」時, Hinet 帳號後需要補上@hinet.net (例如: Hinet 用戶識別碼@hinet.net)

如果您不確定要輸入哪一組帳號密碼,請洽詢您申請的網路業者(ISP)做確認。

固定 IP (Static IP)

選擇「固定 IP (Static IP)」者,將網路業者提供的「IP 位址」、「子網路遮罩」、「預設閘 道」、「DNS 1」與「DNS 2」等的相關資料鍵入,再點選網頁下方的「確認」鈕即可。

外部網路型態:	固定 IP 🖌 🎽
IP 位址:	172.1.1.1
子網路連罩:	255.255.255.0
預設開 道:	172.1.1.254
MTU Size:	1500 (1400-1500 bytes)
DNS 1:	
DNS 2:	
DNS 3:	
複製 MAC 位址:	00000000000

如果不知道欄位要輸入哪些資訊,請洽詢您的網路業者(ISP)做確認。 如果網路業者有鎖定 MAC 硬體位址,請在「複製 MAC 位址」欄位輸入「網路卡 MAC 硬體位址」,是否有鎖定位址,需向您的網路業者(ISP)做確認。 若仍然無法連上 Internet,請先還原至無線路由器的初始設定值後,再重新檢查前述 所有設定。

PPTP

採用 PPTP 通訊協定來進行 Internet 連接。點對點隧道通訊協定(PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol)能安全傳送封裝的資料,從 PPTP 客戶端到 PPTP 伺服器,跨 TCP/IP 網路工作,如網際網路。 PPTP 將 PPP 碼框封裝入 TCP/IP 封包裡,在網路工作上傳輸。因為封裝,你可在 PPTP 虛擬私人網路裡使用 PPP 所有的特性,包括 TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI與微軟點對點加密(MPPE, Microsoft Point-to-Point Encryption)。 將網路業者提供的「IP 位址」、「子網路遮罩」、「伺服器 IP 位址」、「使用者名稱」與「密碼」輸入,再點選網頁下方的「確認」鈕即可。

如果您不確定要輸入哪一組帳號密碼,請洽詢您申請的網路業者(ISP)做確認。

外部網路型態:	PPTP 💌
IP 位址:	172.1.1.2
子 網路連罩 :	255.255.255.0
伺服器 ₽ 位址:	172.1.1.1
使用者名稱:	
密碼:	
MTU Size:	1460 (1400-1460 bytes)
MPPE 加密	

L2TP

第二層通道通訊協定 L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) 是標準產業網際網路通道通訊協定,與點對點通道通訊協定 (PPTP) 的功能大致相同。將網路業者提供的「IP 位址」「子網路遮罩」、「伺服器 IP 位址」、「使用者名稱」、「密碼」、「DNS 1」與「DNS 2」等的相關資料輸入,再點選網頁下方的「確認」鈕即可。

如果您不確定要輸入哪一組帳號密碼,請洽詢您申請的網路業者(ISP)做確認。

外部網路型態:	L2TP 🗸
P 位址:	172.1.1.2
子 網路連罩 :	255.255.255.0
伺服器 ₽ 位址:	172.1.1.1
使用者名稱:	
密碼:	
MTU Size:	1460 (1400-1460 bytes)
○自動取得 DNS	
⊙手動設定 DNS	
DNS 1:	
DNS 2:	
DNS 3:	
複製 MAC 位址:	00000000000

還原出廠預設值

還原至『無線路由器初始設定值』有兩種方法:

- 無線路由器正面有一個 RESET 重置按鈕,請用尖銳物品(如迴紋針或是筆尖)插進去並壓住不 動約 10~15 秒後即可放開,等到前面的 POWER 綠燈閃爍數次後,表示無線路由器已重新開 機並還原至初始設定。
- 2. 或是進入無線路由器的網路設定操作畫面至系統狀態? 儲存/下載設定? 還原至出廠預設 值? 點選 Reset 按鍵以執行還原出廠預設值設定。



安裝天線時請將天線鎖緊,否則可能會造成天線鬆弛無法站立,進而影響無線連線品質。

無線安全加密設定

點選無線網路? 安全設定,由下拉式選單選取所需加密類型:關閉、WEP、WPA、WPA2、WPA-Mixed。

	R網路女生加省。		
選择 SSID:	Root AP - ABO	COM_AP 🔽 [確認
加密	I	關閉	~
802.11 認證:			

無線網	路安全副	安定	
設定進出無緣	網路安全加密.		
選擇 SSID:	Root AP - ABO	COM_AP 🔽 🧯	確認
加密		關閉	~
802.1x 認證:			

關閉:關閉無線網路安全設定(預設加密設定為關閉。)

WEP

關閉

加密	WEP
802.1x 認證:	
認證:	Open System O Shared Key 💿 Auto
加密位元	64-bit 🖌
加密類型:	Hex (10 characters)
加密金鑰:	****

選擇WEP加密設定,可使用WEP加密設定或是802.1x RADIUS 加密設定。

認證:認證模式為Open System, Shared Key, Auto。(預設值為Auto。)

加密位元:由下拉式選單選取加密位元 64-bit 或是128-bit。

加密類型:由下拉式選單選取加密類型 Hex (0~9, a-f) 或是ASCII (case-sensitive)。

加密金鑰:根據所選擇的加密位元以及加密類型來輸入加密金鑰。

- Hex (64-bit): 10 Hex characters (0~9, a-f).
- Hex (128-bit): 26 Hex characters (0~9, a-f).
- ASCII (64-bit): 5 ASCII characters (case-sensitive).
- ASCII (128-bit): 13 ASCII characters (case-sensitive).

WPA/ WPA2

加密	WPA 🗸
認證模式:	O Enterprise (RADIUS) ③ Personal (Pre-Shared Key)
WPA :	TKIP AES
Pre-Shared Key Format:	Passphrase
Pre-Shared 金鑰:	

認證模式:可選擇Enterprise (RADIUS)或是Personal(Pre-Shared Key) 認證模式。(預設值為 Personal(Pre-Shared Key) 認證模式。)

Personal(Pre-Shared Key) 認證模式

- WPA:可選擇 TKIP 或是 AES 加密設定。(預設值為 TKIP。)
- Pre-Shared Key Format:可由下拉式選單選擇 Passphrase 或是 HEX(64 characters)格式。(預設值為 Passphrase。)
- Pre-Shared 金鑰:若是選擇 Passphrase(需輸入至少 8 字元最多 64 字元) 亦或是選擇 HEX(64 characters)(需輸入 64 字元的字串),建議使用較簡易的 Passphrase (最少 8 字元) 來設定加密金鑰。

Enterprise (RADIUS) 認證模式

加密	WPA 💌
認證模式:	⊙ Enterprise (RADIUS) ○ Personal (Pre-Shared Key)
WPA:	TKIP AES
RADIUS 伺服器 IP 位址:	
RADIUS 伺服器 Port:	1812
RADIUS 伺服器 密碼:	

- WPA:可選擇 TKIP 或是 AES 加密設定。(預設值為 TKIP。)
- RADIUS 伺服器 IP 位址: 輸入您的網路服務業者所提供的 RADIUS 伺服器(RADIUS Server) IP 位址。
- RADIUS 伺服器 Port: 輸入您的網路服務業者所提供的 RADIUS 伺服器(RADUIS Server) 連接埠號碼。(預設值為 1812。)
- RADIUS 伺服器密碼: 輸入無線路由器與 RADIUS 伺服器 (RADIUS Server) 共享的密碼。

WPA-Mixed

加密	WPA-Mixed 🖌
認證模式:	O Enterprise (RADIUS) 💿 Personal (Pre-Shared Key)
WPA:	TKIP 🗆 AES
WPA2 :	TKIP AES
Pre-Shared Key Format:	Passphrase 👻
Pre-Shared 金鑰:	

認證模式:可選擇Enterprise (RADIUS)或是Personal(Pre-Shared Key) 認證模式。(預設值為 Personal(Pre-Shared Key) 認證模式。)

Personal(Pre-Shared Key) 認證模式

- WPA:可選擇 TKIP 或是 AES 加密設定。(預設值為 TKIP。)
- WPA2:可選擇 TKIP 或是 AES 加密設定。(預設值為 AES。)
- Pre-Shared Key Format:可由下拉式選單選擇 Passphrase 或是 HEX(64 characters)格式。(預設值為 Passphrase。)
- Pre-Shared 金鑰:若是選擇 Passphrase (需輸入至少 8 字元最多 64 字元) 亦或是選擇 HEX(64 characters)(需輸入 64 字元的字串),建議使用叫簡易的 Passphrase (8~64 字元) 來設定加密金鑰。

Enterprise (RADIUS) 認證模式

加密	WPA-Mixed 🖌
認證模式:	⊙ Enterprise (RADIUS) ○ Personal (Pre-Shared Key)
WPA:	TKIP AES
WPA2 :	TKIP ZAES
RADIUS 伺服器 IP 位址:	
RADIUS 伺服器 Port:	1812
RADIUS 伺服器 密碼:	

- WPA:可選擇 TKIP 或是 AES 加密設定。(預設值為 TKIP。)
- WPA2: 可選擇 TKIP 或是 AES 加密設定。(預設值為 AES。)
- RADIUS 伺服器 IP 位址: 輸入您的網路服務業者所提供的 RADIUS 伺服器(RADIUS Server) IP 位址。
- RADIUS 伺服器 Port: 輸入您的網路服務業者所提供的 RADIUS 伺服器(RADUIS Server) 連接埠號碼。(預設值為 1812。)
- RADIUS 伺服器密碼: 輸入無線路由器與 RADIUS 伺服器 (RADIUS Server) 共享的密碼。

無線保護設定(WPS)

Wi-Fi 保護設定

此畫面可以進入WPS (Wi-Fi Protected Setup)保護設定,此功能讓連接此AP的用戶可以自動 與AP做同步連結設定,

WPS 狀態: Self-PIN Number:		● 設定○ 不設定18864540		
Push Button Co 確認 金 給 資訊:	onfiguration:	啟動 PBC		
認證	加密	金鎗		
Open	None	N/A		

首先,需先登入無線路由器網路設定操作畫面後,請至**無線網路**? WPS 頁面進行設定 WPS(無 線保護)功能。

- 1. 啟用 WPS 功能,請勿核取關閉 WPS 方塊。(請保持出廠預設值即可)
- 2. 使用 WPS 功能有兩種方法:
 - Push Button Configuration(PBC): 點選啟動 PBC 按鈕進行 WPS 連線, 需在 2 分鐘 內至用戶端點選相同的 PBC 按鈕以進行 WPS 連線。
 - PIN: 在用戶端 PIN 號碼欄位輸入至用戶端讀取的 8 位數 PIN 號碼, 再點選開啟 PIN 按 鈕, 需在 2 分鐘內至用戶端點選相同的 PIN 按鈕以進行 WPS 連線。

關閉 WPS	核取方塊選取方塊以關閉 WPS 功能。(預設值為啟用 WPS 功能。)
WPS 狀態	此處顯示 WPS 目前狀態。(預設值為設定。)
Self-PIN Number	無線路由器本身的 PIN 密碼,當用戶端需要使用 PIN 碼與此無線路由
	器進行 WPS 連線時, 需在用戶端本身的 PIN 欄位輸入此無線路由器的
	8 位數 PIN 密碼,並在兩分鐘內輸入完成並按下 PIN 按鈕進行連線。
Push Button	按鍵式加密設定,在此設定中只需在此無線路由器按下 啟動 PBC 按
Configuration	鈕 , 在兩分鐘內至用戶端同樣按下 PBC 按鈕即可進行 WPS 加密連線。
金鑰資訊	此欄位會顯示 WPS 連線時所使用的認證以及加密機制 , 也會顯示所設
	定的金鑰。
用戶端 PIN 號碼	此欄位為輸入用戶端 PIN 密碼, 需至用戶端讀取 8 位數的 PIN 碼輸入
	至欄位後,再按下開啟 PIN 按鈕,並在兩分鐘內至用戶端按下 PIN 鈕,
	執行 WPS 加密設定。

警語

- (1)「經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、 加大功率或變更原設計之特性及功能」警語
- (2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」





www.aboway.com.tw